


Einbau der Zusatzspeisung Nr. 151 ins DMG und DMG plus


Einbauvorgehen:

Wichtig: Zuerst Netzstecker 230 V- ausziehen!

- Die vier Schraubenabdeckungen am Gerätedeckel mit Schraubenzieher ausrasten und entfernen. M3-Schrauben darunter lösen und Deckel abheben.
- Auf Aluminum-Rückwand die Abdeckungskappe des 18mm Bohrlochs rechts unten (x) entfernen. Dreipolige DIN-Buchse von innen durchs Loch führen und Buchse mit Ringmutter von aussen festschrauben und gut anziehen.
- Frontplatte inkl. Leiterplatte vorsichtig ca. 5cm anheben und die beiden 6.3mm Flachsteckhülsen (an rotem und schwarzem Kabel) des Zusatzspeisungsmodul in die beiden Flachstecker (unterhalb Trafo) einstecken (1 x ganz links und 1 x ganz rechts, s. Pfeile der Montageskizze).
- Zusatzspeisungsmodul mit den mitgelieferten 4 Schrauben am Geräteboden montieren (s).
- Nachkontrolle, ob Einbau korrekt vorgenommen wurde.
- Gerätedeckel wieder aufsetzen, anschrauben und die Schraubenabdeckungen aufsetzen.



Wichtig: Der Einbau wird von uns kostenlos durchgeführt.



Lieferumfang: 1 Zusatzspeisungsmodul ±12V/0,2A mit roter und schwarzer Litze,
4 Schrauben, 3-polige Buchse mit 3 Litzen (rot, grün schwarz).